SRHP75 TAGLEM · MONTAGEVEJLEDNING

Dansk arbejdsoversættelse af producentens montageprincip · den godkendte projekttegning har altid forrang

Læs hele vejledningen og den produktspecifikke tegning før montage. Kontrollér mål, vægt, løfteplan, hængselretning og adgangsvej. Fastgørelser, tagmembran og underlag dimensioneres af de ansvarlige fag.

1 · Modtagekontrol

- Kontrollér mærkning, produktvariant, konstruktionsåbning og den placering, lemmen er bestilt til.
- Mål den faktiske tagåbning/opkant og sammenhold med fri åbning og producenttegning.
- Fjern emballage uden at beskadige låg, karm, tætninger, gasfjedre eller aktuatorbeslag.

2 · Placering og hængselretning

- Placér lemmen over åbningen og kontrollér, at låget åbner i den rigtige retning.
- Ved stige under lemmen placeres hængselsiden normalt ved siden af eller modsat stigen – ikke på samme side som stigen.
- Kontrollér, at karmen er fuldt understøttet, i vater, retvinklet og uden vrid.

3 · Fastgørelse

- Markér fastgørelsespunkterne gennem karmens flange, fjern lemmen, og bor huller til den valgte fastgørelse.
- Fastgørelser vælges efter det konkrete underlag, fx beton, træ eller stål. De følger normalt ikke med.
- Fjern borestøv. Påfør egnet tætningsmasse, så den komprimeres mellem flange og underlag.
- Genplacér lemmen, montér fastgørelser løst, kontrollér opretning og understøtning, og tilspænd derefter.

4 · Inddækning og tætning

- Sørg for, at karmisoleringen er intakt på alle fire sider, og isolér ved flangefoden som vist på tegningen.
- Før tagmembranen hen over fastgørelsesflangen og op ad karmen. Afslut under karmens vejrlæbe.
- Tagdækkerens løsning skal passe til den konkrete membran, taghældning og afvanding.

SRHP75 kan projekteres til hældende tag, men der findes ikke én generel maksimal vinkel i standarddatabladet. Hældning, hængselretning, fastgørelse og inddækning skal være skriftligt godkendt til projektet.

Slutkontrol

Kontrolpunkt	Godkendt når
Karm	Retvinklet, uden vrid og fuldt understøttet.
Låg	Åbner frit; gasfjedre og sikkerhedshold arbejder korrekt.
Tætning	EPDM-lister er rene, hele og uden klemning.
Inddækning	Membran er ført og afsluttet som vist på den godkendte detalje.
Sikkerhed	Lås, sikkerhedshold, stige og eventuelt rækværk fungerer.

Kilde: producentens aktuelle montagevejledning for SRH/SRHE-taglemme, kontrolleret 17.09.2026. Dette er en dansk arbejdsoversættelse; original vejledning og projekttegning skal følge leverancen.